

# Tabela zamienników potencjometrów do systemów wtrysku mechanicznego KE-Jetronic, KE-Motronic i KE-Monotronic. Tabela zamienników regulatorów ciśnienia.

wersja 0.1 – 10.XI.2010

nowsze wersje będą tu:

<http://www.audi80.pl/all-tabela-zamiennikow-potencjometrow-przeplywomierzy-vt52893.htm#579490>

Korzystając z tego dokumentu można łatwo sprawdzić jaki numer powinien mieć potencjometr zastępczy (nowy lub używany) do aktualnie posiadanego potencjometru czy też przeplwomierza.

Opracowane dla [www.Audi80.pl](http://www.Audi80.pl) ale nie tylko. Kopiowanie i umieszczanie na różnych forach dozwolone i wskazane :-)))

Opracowano na podstawie dokumentów:

[http://www.automotive-tradition.de/en/teile/media/Product\\_profil\\_Contact\\_housing.pdf](http://www.automotive-tradition.de/en/teile/media/Product_profil_Contact_housing.pdf) (angielski)

[http://www.automotive-tradition.de/de/teile/media/Produkt\\_Profil\\_Steckergehaeuse.pdf](http://www.automotive-tradition.de/de/teile/media/Produkt_Profil_Steckergehaeuse.pdf) (niemiecki)

[http://www.stonis-world.net/docs/bosch\\_efi\\_vehicleapplications.pdf](http://www.stonis-world.net/docs/bosch_efi_vehicleapplications.pdf) (angielski)

[http://www.lehello-distribution.com/docs\\_public/catalogue/capteurs\\_pour\\_vehicules\\_automobiles\\_2008-2009\\_part\\_b.pdf](http://www.lehello-distribution.com/docs_public/catalogue/capteurs_pour_vehicules_automobiles_2008-2009_part_b.pdf) (francuski)

[http://www.lehello-distribution.com/docs\\_public/catalogue/capteurs\\_pour\\_vehicules\\_automobiles\\_2008-2009\\_part\\_c.pdf](http://www.lehello-distribution.com/docs_public/catalogue/capteurs_pour_vehicules_automobiles_2008-2009_part_c.pdf) (francuski)

[http://www.automotive-tradition.de/en/teile/media/Product\\_profile\\_Pressure\\_actuator.pdf](http://www.automotive-tradition.de/en/teile/media/Product_profile_Pressure_actuator.pdf) (angielski)

Numeracja firmy BOSCH składa się z 10 znaków w następującej konfiguracji: x xxx xxx xxx

Koncern VAG wykorzystując komponenty lub urządzenia firmy BOSCH nadawał im swoje numery według czterech wzorów: xxx xxx xxx lub xxx xxx xxxy lub xxx xxx xxx y lub xxx xxx xxx yy

gdzie: x – dowolna liczba lub litera

y – dowolna litera

Wersja z dwoma literami na końcu wygląda na nie obsługiwaną przez program ETKA.



O nowe potencjometry można pytać w sieci InterCars lub bezpośrednio u dystrybutorów BOSCH.

<http://warsztat.intercars.com.pl/?lang=PL>

[http://www.bosch.onyx.pl/czesci\\_samochodowe/](http://www.bosch.onyx.pl/czesci_samochodowe/)

<http://boschdystryb.onyx.pl/>

Cennik i wyszukiwarka InterCars.

Cennik i wyszukiwarka BOSCH.

Dystrybutorzy BOSCH.


Zespół przepływomierza (przepływomierz + potencjometr + rozdzielacz benzyny + nastawnik ciśnienia [jeśli występował]) ma swój numer BOSCH i VAG. Oprócz tego każdy komponent ma swój osobny numer BOSCH. Czasami osobny numer VAG ma sam rozdzielacz benzyny i sam przepływomierz. Często trudno się połapać co jest co więc tabele mogą zawierać błędy.

To w jakich autach dany zespół przepływomierza się znajdował można znaleźć tutaj:

<http://najczesci.pl/czesci/index/?form=parts>

wpisując kod BOSCH. Konkretny zespół przepływomierza był stosowany nie tylko w grupie VAG.

### Zamiennik F 026 T03 023 / F026T03023



Numer BOSCH potencjometru (w Audi, Ford)		
aktualny	stary (do 198x?)	nowy zamiennik
<b>3 437 224 023 / 3437224023</b>	<b>3 437 010 053 / 3437010053</b>	<b>F 026 T03 023 / F026T03023</b>
Cena – 303.77 zł – brutto		

Potencjometry stosowane w zespołach przepływomierzy o numerach:		
BOSCH	VAG	Marka auta
0 438 121 005 / 0438121005	035 133 471 T / 035133471T	Audi
0 438 121 006 / 0438121006	035 133 471 T / 035133471T	Audi
0 438 121 007 / 0438121007	035 133 471 AA / 035133471AA	Audi
0 438 121 008 / 0438121008	035 133 471 AA / 035133471AA	Audi
0 438 121 011 / 0438121011 zastąpiony/składa się z: 0 438 101 005 / 0438101005 – rozdzielacz? 0 438 161 008 / 0438161008 – regulator ciśnienia??	026 133 353 / 026133353 zastąpiony/składa się z: 026 133 471 / 026133471 – sam przepływomierz 026 133 481 / 026133481 – sam rozdzielacz	Audi
0 438 121 012 / 0438121012	026 133 353 / 026133353	Audi
0 438 121 013 / 0438121013	034 133 471 / 034133471	Audi
0 438 121 014 / 0438121014	034 133 471 / 034133471	Audi
0 438 121 017 / 0438121017	035 133 353 AG / 035133353AG	Audi
0 438 121 018 / 0438121018	035 133 353 AG / 035133353AG	Audi
0 438 121 023 / 0438121023	035 133 471 AE / 035133471AE	Audi
0 438 121 024 / 0438121024	035 133 353 AE / 035133353AE	Audi

0 438 121 027 / 0438121027	049 133 353 AB / 049133353AB 049 133 471 N / 049133471N - ??	Audi
0 438 121 028 / 0438121028	049 133 353 AB / 049133353AB	Audi
0 438 121 029 / 0438121029	??	Audi
0 438 121 030 / 0438121030	035 133 471 AD / 035133471AD	Audi
0 438 121 031 / 0438121031	??	Audi
0 438 121 032 / 0438121032	??	Audi
0 438 121 040 / 0438121040	??	Audi
0 438 121 041 / 0438121041	034 133 471 B / 034133471B	Audi
0 438 121 051 / 0438121051	035 133 471 AF / 035133471AF - ??	Audi
0 438 121 052 / 0438121052	035 133 471 AF / 035133471AF	Audi
0 438 121 053 / 0438121053	034 133 471 C / 034133471C	Audi
0 438 121 054 / 0438121054	034 133 471 C / 034133471C	Audi
0 438 121 055 / 0438121055	6156847 // 86SF 9P916 AA [Escort, Orion 1.6i]	Ford
0 438 121 057 / 0438121057	026 133 353 C / 026133353C zastąpiony/składa się z: 026 133 471 C / 026133471C – sam przepływomierz 026 133 481 B / 026133481B – sam rozdzielacz	Audi
0 438 121 058 / 0438121058	026 133 353 C / 026133353C	Audi
0 438 121 059 / 0438121059	034 133 353 J / 034133353J zastąpiony/składa się z: 034 133 471 F / 034133471F – sam przepływomierz 034 133 481 E / 034133481E – sam rozdzielacz	Audi
0 438 121 060 / 0438121060	034 133 353 J / 034133353J	Audi
0 438 121 064 / 0438121064	034 133 471 L / 034133471L	Audi
0 438 121 065 / 0438121065	034 133 471 L / 034133471L	Audi
0 438 121 073 / 0438121073	034 133 471 H / 034133471H	Audi
0 438 121 074 / 0438121074	034 133 471 H / 034133471H	Audi
0 438 121 083 / 0438121083	034 133 353 R / 034133353R zastąpiony/składa się z: 034 133 471 M / 034133471M – sam przepływomierz 034 133 481 M / 034133481M – sam rozdzielacz	Audi
0 438 121 084 / 0438121084	034 133 353 R / 034133353R	Audi

### Zamiennik F 026 T03 024 / F026T03024

Numer BOSCH potencjometru (w Audi)		
aktualny	stary (do 198x?)	nowy zamiennik
<b>3 437 224 033 / 3437224033</b> <b>3 437 224 037 / 3437224037</b>	<b>3 437 010 061 / 3437010061</b>	<b>F 026 T03 024 / F026T03024</b>
Cena – 173.85 zł – brutto		

Potencjometry stosowane w zespołach przepływomierza o numerach:		
BOSCH	VAG	Marka auta
0 438 121 049 / 0438121049	034 133 471 G / 034133471G zastąpiony/składa się z: 054 133 471 B / 054133471B	Audi

0 438 121 050 / 0438121050	034 133 471 G / 034133471G	Audi
0 438 121 076 / 0438121076	051 133 471 / 051133471 zastąpiony/składa się z: 051 133 471 A / 051133471A	Audi
0 438 121 077 / 0438121077	051 133 471 / 051133471	Audi
0 438 121 085 / 0438121085	054 133 471 B / 054133471B zastąpiony/składa się z: 054 133 471 BX / 054133471BX	Audi
0 438 121 086 / 0438121086	054 133 471 B / 054133471B	Audi
0 438 121 089 / 0438121089	051 133 471 A / 051133471A zastąpiony/składa się z: 051 133 471 AX / 051133471AX	Audi
0 438 121 090 / 0438121090	051 133 471 A / 051133471A	Audi

### Zamiennik F 026 T03 025 / F026T03025

Numer BOSCH potencjometru (w Audi)		
aktualny	stary (do 198x?)	nowy zamiennik
<b>3 437 224 038 / 3437224038</b>	--	<b>F 026 T03 025 / F026T03025</b>
brak ceny – tel. 22 715 45 22		

Potencjometry stosowane w zespołach przepływomierza o numerach:		
BOSCH	VAG	Marka auta
0 438 121 070 / 0438121070	026 133 471 D / 026133471D zastąpiony/składa się z: 048 133 471 / 048133471	Audi
0 438 121 071 / 0438121071	026 133 471 D / 026133471D	Audi
0 438 121 087 / 0438121087	048 133 471 / 048133471	Audi
0 438 121 088 / 0438121088	048 133 471 / 048133471	Audi

### Zamiennik F 026 T03 021 / F026T03021



Numer BOSCH potencjometru (w Mercedes-Benz, Fiat)		
aktualny	stary (do 198x?)	nowy zamiennik
<b>3 437 224 035 / 3437224035</b> <b>3 437 224 015 / 3437224015</b>	<b>3 437 010 039 / 3437010039</b>	<b>F 026 T03 021 / F026T03021</b>
Cena – 346.48 zł – brutto		

Potencjometry stosowane w zespołach przepływomierza o numerach:		
BOSCH	--	Marka auta
0 438 121 033 / 0438121033	000 074 20 14 / 0000742014	Mercedes-Benz
0 438 121 036 / 0438121036	000 074 25 14 / 0000742514	Mercedes-Benz
0 438 121 037 / 0438121037	000 074 24 14 / 0000742414	Mercedes-Benz
0 438 121 043 / 0438121043	000 074 21 14 / 0000742114	Mercedes-Benz
0 438 121 044 / 0438121044	000 074 23 14 / 0000742314	Mercedes-Benz
0 438 121 066 / 0438121066	46132195	Fiat
0 438 121 072 / 0438121072	000 074 29 14 / 0000742914	Mercedes-Benz
0 438 121 075 / 0438121075	000 074 27 14 / 0000742714	Mercedes-Benz
0 438 121 080 / 0438121080	000 074 30 14 / 0000743014	Mercedes-Benz
0 438 121 082 / 0438121082	000 074 28 14 / 0000742814	Mercedes-Benz

### Zamiennik F 026 T03 025 / F026T03025

Numer BOSCH potencjometru (w Mercedes-Benz, Ferrari, Rolls-Royce)		
aktualny	stary (do 198x?)	nowy zamiennik
<b>3 437 224 031 / 3437224031</b>	<b>3 437 010 026 / 3437010026</b>	<b>F 026 T03 022 / F026T03022</b>
brak ceny – tel. 22 715 45 22		

Potencjometry stosowane w zespołach przepływomierza o numerach:		
BOSCH	--	Marka auta
0 438 121 001	000 074 12 14 / 0000741214	Mercedes-Benz
0 438 121 010	000 074 13 14 / 0000741314 102 074 03 14 / 1020740314	Mercedes-Benz
0 438 121 022	000 074 15 14 / 0000741514	Mercedes-Benz
0 438 121 042	Kod silnika: F 113 A	Ferrari
0 438 121 063	??	Rolls-Royce

### Tabela zamienników regulatorów ciśnienia.

Tabela pozwala określić które regulatory ciśnienia można zamieniać między sobą.

Marka auta	Numer BOSCH stary	Numer BOSCH nowy
Mercedes-Benz	0 986 438 300	F 026 T03 002
Mercedes-Benz	3 437 010 040	
Mercedes-Benz	F 026 T03 000	
Mercedes-Benz	2 437 020 003	F 026 T03 004
Mercedes-Benz	3 437 010 027	
Audi	2 437 020 005	F 026 T03 005
Audi 026 133 482 / 026133482	3 437 010 034	
Audi	2 437 020 009	F 026 T03 007
Audi 034 133 482 / 034133482	3 437 010 044	
Ford	2 437 020 006	F 026 T03 008
Ford	3 437 010 041	
Ferrari	2 437 020 008	F 026 T03 009

034 133 482 A / 034133482A  
zastąpiony przez:  
026133482